

AUSGLEICHSMASSE ALS NUTZBELAG | LACKIERT

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse
LOBADUR FactoryBase und LOBADUR 2K FactoryStyle

Auf dem vorbereiteten Untergrund erfolgt der weitere Aufbau:

Schritt 2 – Spachtelung zur Aufnahme von Oberflächenbeschichtungen:

- WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich, Verbrauch ca. 100 bis 150 g/m², Trockenzeit ca. 60 min
- Anschließend WAKOL D 3045 Spezialvorstrich, Verbrauch ca. 100 - 150 g/m², Trockenzeit ca. 30 - 60 min
- Falls nicht mehr vorhanden: Randstreifen aufstellen
- Spachteln ausschließlich mit WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, in 3 mm Mindestschichtdicke. Eine Reifezeit der Masse von mindestens 2 Minuten ist einzuhalten. Die maximale Schichtdicke beträgt 5 mm, sind höhere Schichtdicken erforderlich, ist vor dem Systemaufbau die Fläche zu spachteln.
- Trockenzeit vor der Oberflächenbeschichtung mindestens 24 Stunden

Tipps zur Verarbeitung

- Anrühren mit dem Korbrührer
- Kaltes Wasser verwenden
- Durchgängig gleiche Wassermenge einhalten, Überwässern der Masse vermeiden
- Raumklimatische Bedingungen beachten:
 - Raumtemperatur +18 °C bis +25 °C
 - Bodentemperatur +15 °C bis +25 °C
 - Luftfeuchtigkeit im Bereich 45 % bis 75 %
- Fußbodenheizung vor Beginn der Arbeiten ausschalten
- Mit 2 Personen anrühren, bei größeren Flächen (ab 200 m²) mit einer geeigneten Spachtelmassepumpe z. B. m-tec duo mix, PFT G4 oder PFT Ritmo XL arbeiten. Wir empfehlen den zusätzlichen Einsatz eines Nachmischers
- Spachtelmasse mit Bodenlegerkelle einbringen
- Möglichst chargengleich arbeiten, bei größeren Flächen und nicht abgetrennten Bereichen Chargen mischen
- Nachwässern der Oberfläche („dekorative Wolkenbildung“) oder Einfärben der Spachtelmasse ist nicht zulässig
- Bewegungsfugen müssen in die Oberfläche übernommen werden
- Zugluft in der Trocknungsphase der Spachtelmasse vermeiden

VERARBEITUNGSHINWEISE | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Voraussetzungen zur Oberflächenbehandlung

- Die Oberfläche der Ausgleichsmasse nach der Trocknung nicht schleifen. Vorhandene Erhebungen (z.B. durch Klumpen) müssen abgestoßen werden.
- Der Boden muss frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und Staub sein
- Raumtemperatur +15 °C bis +25 °C
- Bodentemperatur +15 °C bis +22 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 40 % bis 75 %
- Materialtemperatur +18 °C bis +25 °C
- Sorgfältige Belüftung

Schritt 3 – Systemaufbau zum Herstellen einer lackierten Oberfläche:

- 1 x LOBADUR FactoryBase mit der LOBATOOL Lackwalze Microfaser 100 -120 gleichmäßig rollen. Auftragsmenge: 100 bis 120 g/m²
- Trocknung mind. 3 Stunden, erst weiterarbeiten, wenn die Fläche optisch einheitlich aufgetrocknet ist, maximal 24 Stunden
- Kein Zwischenschliff nach der Grundierung
- 1 x LOBADUR 2K FactoryStyle mit der LOBATOOL Lackwalze Microfaser 100 -120 gleichmäßig rollen. Auftragsmenge: ca. 100 g/m²

Die Gewährleistung für die Oberflächenveredelung wird nur bei Einsatz der unten genannten Pflegeprodukte übernommen und erlischt bei der Verwendung anderweitiger Materialien.

AUSGLEICHSMASSE ALS NUTZBELAG | LACKIERT

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse
LOBADUR FactoryBase und LOBADUR 2K FactoryStyle

Hinweise zur Verarbeitung

- Vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden
- Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit, Erstpflege und Abdeckung nach 5 Tagen
- Eine frühere Abdeckung ist mit LOBATOOL Cover 400 möglich

Pflege

Pflege zum Erhalt des Mattgrades

Maßnahmen	Produkt	Reinigungs- und Pflegegeräte	Intervalle
Erstpflege mit CareCleaner	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBAHOME Wischmopp	Vor Erstnutzung und nach jeder Grundreinigung
Unterhaltsreinigung 50 bis 100 ml Cleaner auf 10l Wasser	LOBACARE Cleaner	Nebelfeucht reinigen mit LOBAHOME Wischmopp, optional LOBAHOME SprayMop	Bis arbeitstäglich
Wischpflege 50 ml CareCleaner auf 10l Wasser	LOBACARE CareCleaner (1:200)	Nebelfeucht reinigen mit LOBAHOME Wischmopp, optional LOBAHOME SprayMop	Wechselweise mit der Unterhaltsreinigung ausführen
Unterhaltspflege	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBATOOL Wischmopp	4 - 6 x im Jahr
Grundreinigung 1:4 mit Wasser verdünnen	LOBACARE CareRemover	Abschnittsweise vorlegen mit LOBAHOME Wischmopp, mit Einscheibenmaschine LOBASAND Spezial-Pad grün bearbeiten, Reinigungsflotte aufnehmen, anschließend muss die Fläche mit klarem Wasser neutralisiert werden	Alle 12 Monate. Nach ausreichender Trocknung ist ein Auftrag LOBACARE CareCleaner (1:10) erforderlich

Pflege zur Erhöhung des Glanzgrades

Maßnahmen	Produkt	Reinigungs- und Pflegegeräte	Intervalle
Erstpflege mit FloorCare	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL Wischwiesel	Vor Erstnutzung und nach jeder Grundreinigung
Unterhaltsreinigung 50 bis 100 ml Cleaner auf 10l Wasser	LOBACARE Cleaner	Nebelfeucht reinigen LOBAHOME Wischmopp	Bis arbeitstäglich
Unterhaltspflege	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL Wischwiesel	4 - 6 x im Jahr
Grundreinigung 1:4 mit Wasser verdünnen	LOBACARE CareRemover	Abschnittsweise vorlegen mit LOBAHOME Wischmopp, mit Einscheibenmaschine und LOBASAND Spezial-Pad grün bearbeiten, Reinigungsflotte aufnehmen, anschließend muss die Fläche mit klarem Wasser neutralisiert werden	Alle 12 Monate. Nach ausreichender Trocknung ist ein Auftrag LOBACARE FloorCare anti-slip erforderlich

Alle Intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der täglichen Beanspruchung in der Praxis zusammen.

AUSGLEICHSMASSE ALS NUTZBELAG | LACKIERT

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm / WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse
LOBADUR FactoryBase und LOBADUR 2K FactoryStyle

Hinweise

Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beziehen sich auf Normbedingungen und beruhen auf Versuchen sowie auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen zu den jeweiligen Produkten. Diese finden Sie unter www.loba.de bzw. unter www.wakol.com.

Diese Aufbauempfehlung vom 05.08.2021 ersetzt alle vorhergehenden Versionen.