

LOBADUR® WS EasyPrime

Wodorozcieńczalny lakier podkładowy do nanoszenia wałkiem i szpachlą, na bazie poliuretanowo-akrylowej, do parkietu i podłóg drewnianych. bardzo niska emisja wg Emission Code EC1

Nr artykułu:	11036-9	2004/42/CE
Stopień połysku:	nie dotyczy	Wartości graniczne organicznych substancji lotnych (VOC) wg UE
Opakowanie:	10l, 5l, 1l	Kat. A/i: 140g/l (2007/2010)
Giscode:	W3+/ Produkt zastępczy wg TRGS 617	Produkt zawiera maksymalnie 75g/l VOC
Zaw. subst. Stałych*	30 ± 1%	
lepkość wg DIN 4:	18 ± 1s	

Zastosowanie: Lakier podkładowy do parkietu i podłóg drewnianych z europejskich gatunków drewna i prawie wszystkich egzotycznych. Należy przestrzegać zaleceń stosowania do odpowiedniego gatunku drewna **wg listy LOBA – gatunki drewna**. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym producenta lub przedstawiciela. Minimalizuje sklejanie kantów (powodowane przez lakiery wodne). Tworzy delikatną powłokę.

Wskazówki:

- Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać poprzez kilkakrotne wstrząśnięcie
- Na starych podłogach z fugami, drewnach z dużą zawartością barwników, na drewnach kolorowych i wykonanych z gatunków drzew owocowych - LOBADUR® WS EasyPrime nakładać wyłącznie wałkiem.

Zalecenia dotyczące stosowania:

1. Przygotować podłoże, nałożyć LOBADUR® WS EasyPrime wałkiem lub nałożyć dwie warstwy szpachlą "na krzyż"
2. Pozostawić do wyschnięcia
3. Nanieść wałkiem lakier wodorozcieńczalny LOBADUR®

Narzędzia: LOBATOOL Wałek Microfaser 100 -120
LOBATOOL Wałek Deluxe 120
Użycie wałka Microfaser, dzięki redukcji ilości aplikowanego lakieru, powoduje zmniejszenie efektu pęcznienia drewna.

LOBATOOL Szpachla metalowa (nierdzewna)

Zużycie materiału:

Nakładanie wałkiem Deluxe 100-120 ml/m ² (8-10 m ² /l)	1. warstwa nakładana szpachlą ok. 40 ml/m ² (25 m ² /l)
Nakładanie wałkiem Microfaser 80-100 ml/m ² (10-12 m ² /l)	2. warstwa nakładana szpachlą ok. 20 ml/m ² (50 m ² /l)

Czas schnięcia:

Przy nanoszeniu wałkiem dalsze lakierowanie po ok. 60 min.	Przy nanoszeniu szpachlą schnięcie między warstwami ok. 30 min. Dalsze lakierowanie po 30 min. od nałożenia szpachlą drugiej warstwy.
--	---

Przy wydłużającym się czasie schnięcia, stwierdzonym optycznie, należy poczekać do całkowitego wyschnięcia naniesionej warstwy.	Przy wydłużającym się czasie schnięcia, stwierdzonym optycznie, należy poczekać do całkowitego wyschnięcia naniesionej warstwy.
---	---

Zalecane lakiery nawierzchniowe:

Obciążenie normalne LOBADUR® WS Life	Obciążenie duże LOBADUR® WS Viva LOBADUR® WS Global LOBADUR® WS EasyFinish	Obciążenie największe LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo
--	--	--

Matowienie: Lakieru LOBADUR® WS EasyPrime nie należy matować. Przy wystarczającej grubości powłoki (nakładanie wałkiem, mało chłonne podłoże) można powierzchnię lekko zmatować przy użyciu polerki jednostronnej z włókniną P 320. Przed lakierowaniem powierzchnię należy starannie odkurzyć.

Rozcieńczalnik: Produkt jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać!

Składowanie i transport: Od +5°C do +25°C. 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg ADR.



Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.



LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
tel. :+48 (22) 834 03 33
fax : +48 (22) 569 99 17
Mail : biuro@loba-wakol.pl