



Wussten Sie, dass Sie viele wertvolle Informationen über Ihr Smartphone erhalten können? Alles über die Pflege.

## Häufigkeit der Pflege und Reinigung

Art der Beanspruchung	Unterhaltsreinigung	Unterhaltspflege	Grundreinigung
<b>Mäßig beanspruchte Böden</b> z.B. Wohn- und Schlafräume	alle 4-7 Tage	1-2 mal im Jahr	vor jeder 5. Beschichtung
<b>Mittelstark beanspruchte Böden</b> z.B. Korridore, Treppen, Büros	alle 2-4 Tage	2-4 mal im Jahr	alle 12 Monate
<b>Stark beanspruchte Böden</b> z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Schulen	alle 1-2 Tage	4-6 mal im Jahr	1-2 mal im Jahr

**Hinweis:**

Alle Intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der tatsächlichen Beanspruchung in der Praxis zusammen. Ein Gewährleistungsanspruch kann deshalb nicht abgeleitet werden. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier auf Ihrem Boden und sollten daher immer umgehend entfernt werden. Die Grundreinigung sollte selten durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung erheblich hinausgezögert werden!

## Empfohlene Auftragsgeräte zur Pflege

Produkt	Auftragsgerät 1	Auftragsgerät 2	Auftragsgerät 3	Pads
<b>ParkettCare</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>FloorCare matt</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>Cleaner</b>	Wischemopp			
<b>CareRemover</b>	Einscheibenmaschine	Schrubber		grün
<b>ParkettWax / NatureWax</b>	LOBATOOL Sprühkanne	Einscheibenmaschine	Dünnes Tuch	weiß
<b>WaxCleaner</b>	Wischemopp			
<b>ParkettSoap</b>	Wischemopp			
<b>ParkettOil / NatureOil</b>	LOBATOOL Sprühkanne	Einscheibenmaschine	Dünnes Tuch	
<b>ParkettOil Pro</b>	Einscheibenmaschine	Dünnes Tuch		beige
<b>WaxRemover</b>	LOBATOOL Sprühkanne	Einscheibenmaschine	Dünnes Tuch	grün
<b>SportCare</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>FloorCare</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>V6 Finish</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>KorkCare</b>	LOBATOOL Wischwiesel			
<b>CleanFix</b>	Wischemopp			
<b>LaminatCleaner</b>	Wischemopp			
<b>CareCleaner</b>	Wischemopp			ggf. weiß